Содержание

Назначение прибора 2
Правила безопасности 2
Схема прибора и его составных частей 4
Способ установки внутреннего блока консольного типа 9
Описание дисплея внутреннего блока 10
Комплектация 12
Описание пультов ДУ 14
Беспроводной пульт управления 15
Проводной пульт управления 22
Уход и техническое обслуживание 33
Обслуживание внутренних блоков настенного типа 33
Обслуживание внутренних блоков канального типа 34
Обслуживание внутренних блоков кассетного типа 34
Обслуживание внутренних блоков напольно-потолочной типа 35
Обслуживание внутренних блоков консольного типа 36
Устранение неполадок 37
Условия и особенности эксплуатации 38
Сертификация 38
Возможные комбинации внешних и внутренних блоков 39
Технические характеристики 40
Транспортировка и хранение 45
Утилизация 45

Внешние блоки Free Match DC Inverter	**AMW2-14U4SRE**	**AMW2-16U4SGC1**	**AMW2-18U4SXE**	**AMW2-20U4SNC1**	**AMW3-24U4SZD**	**AMW4-28U4SAC**	**AMW4-36U4SAC**

Внутренние блоки настенного типа Premium CHAMPAGNE Free Match DC Inverter	**AMS-09UR4SVETG67(C)**	**AMS-12UR4SVETG67(C)**	
Внутренние блоки настенного типа Premium Design Free Match DC Inverter	**AMS-09UR4SVETG67**	**AMS-12UR4SVETG67**	
Внутренние блоки настенного типа Smart Free Match DC Inverter	**AMS-09UR4SVEDB65**	**AMS-12UR4SVEDB65**	**AMS-18UR4SFADB65**

Внутренние блоки канального типа Free Match DC Inverter	**AMD-09UX4SJD**	**AMD-12UX4SJD**	**AMD-18UX4SJD**
Внутренние блоки кассетного типа Free Match DC Inverter	**AMC-12UX4SAA**	**AMC-18UX4SAA**	
Внутренние блоки напольного-потолочного типа Free Match DC Inverter	**AMV-12UR4SA**	**AMV-18UR4SA**	
Внутренние блоки консольного типа Free Match DC Inverter	**AKT-09UR4RK4**		

Информация, изложенная в данной инструкции, действительна на момент публикации. Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики изделий с целью улучшения качества без уведомления покупателей. В тексте и цифровых инструкциях могут быть допущены опечатки.